

Werking

WITTE LED: HIGH > MED > LOW > FLASHING > UIT

RODE LED: AAN > FLASHING > UIT

- Druk 3 seconden om de rode LED in te schakelen.
- Wanneer de LED-lamp langer dan 3 seconden in een willekeurige modus staat, zal bij een druk op de schakelaar de lamp uitgeschakeld worden.

Opgepast

- Schakel het toestel uit gedurende het reinigen en controleren van het product.
- Dek de lamp niet af wanneer deze in gebruik is.
- Hou de LED-lamp uit de buurt van kinderen.
- Kijk niet rechtstreeks in de lichtbron om oogschade te vermijden.
- Niet onderdompelen in water.
- Laat de hoofdlamp niet onbewaakt branden, dit genereert extreme hitte en kan vuur veroorzaken.
- Verwijder de batterij als u de LED-lamp lange tijd niet gebruikt of voordat u deze gaat opbergen.

Brandgevaar


Hou ontvlambare materialen zoals meubilair, papier, kleding en gordijnen weg van de voor- en achterzijde, alsook de zijkanten van de LED-lamp.

Kenmerken

- Gebruik van 1 x Cree Witte LED en 1 x Ø5 mm Rode LED
- Energiebesparend en milieuvriendelijk
- CE-goedkeuring

Vervangen van de batterij

1. Draai het deksel van het batterjvak los en verwijder het.
2. Vervolg de oude batterijen en vervang ze door drie nieuwe 1.5V AAA-alkalinebatterijen volgens de polariteitslabels.
3. Plaats het deksel van het batterjvak terug en draai vast.



Instructies voor een veilige ingebruikstelling

De LED-lamp behoort tot een IPX4 categorie, maar onderwerp dit toestel niet aan voortdurende blootstelling van waterspatten of onderdompeling. Plaats dit toestel nooit in vijvers of zwembaden.

Garantie

Lumx geeft een garantie van 2 jaar op de LEDs. De geldigheid van de garantie is onderworpen aan de juiste opslag, installatie, bediening en onderhoud van dit product. Het niet voldoen maakt de garantie ongeldig.

Milieu-wetgeving

Elektrische apparaten mogen niet samen met ander huishoudelijk afval weggegooid worden. Recycleer wat mogelijk is. Informeer u bij de lokale autoriteiten of verdelers over recycleren.

Operation

WHITE LED: HIGH > MED > LOW > FLASHING > OFF

RED LED: ON > FLASHING > OFF

- Press 3 seconds to turn on the red LED.
- When the LED light is in any mode for more than 3 seconds, the light will be turned off when the switch is pressed.

Be careful

- Turn off the device during cleaning and checking of the product.
- Do not cover the lamp when in use.
- Keep the LED lamp away from children.
- Do not look directly into the light to avoid eye damage.
- Do not immerse in water.
- Do not leave the headlight on unattended, this generates excessive heat and can cause fire.
- Remove the battery if the LED lamp is not used for a long time or before storing it.

Fire Hazard


Keep combustible materials such as furniture, paper, clothes and curtains away from the front and back, and the sides of the LED lamp.

Features

- Use of 1 x Cree White LED and 1 x Ø5 mm Red LED
- Energy saving and environmentally friendly
- CE Approval

Battery replacement

1. Unscrew the battery case cover and remove it from the unit.
2. Remove old batteries and replace with three new 1.5V AAA alkaline batteries according to the polarity labels.
3. Replace the battery case cover back on.



Instructions for safe commissioning

The LED lamp belongs to class IPX4, but this unit may not be exposed to constant water splashes or immersion. Never place this unit in ponds or pools.

Warranty

Lumx provides a 2 year warranty on the LEDs. The validity of the warranty is subject to the correct storage, installation, operation and maintenance of this product. Failure to comply will void the warranty.

Environmental legislation

Electrical equipment may not be disposed with other household waste. Recycle what is possible. Inquire with the local authorities or distributors on recycling.

Utilisation

LED BLANC: HIGH > MED > LOW > FLASHING > OFF

LED ROUGE: ON > FLASHING > OFF

- Appuyez 3 secondes pour activer le LED rouge.
- Afin de désactiver la lampe, appuyez une seule fois sur le bouton après que la lampe ait été mise en fonction plus de 10 secondes dans n'importe quel mode d'éclairage.

Attention

- Désactivez l'appareil pendant le nettoyage ou le contrôle de celui-ci.
- Ne pas couvrir la lampe lorsque elle est en cours d'utilisation.
- Gardez la lampe hors de portées des enfants.
- Ne pas regarder directement la lumière afin d'éviter des dommages oculaires.
- Ne pas immerger dans l'eau.
- Ne laissez pas la lampe de poche allumée sans surveillance, cela génère une chaleur excessive et peut provoquer un incendie.
- Enlevez la batterie de la lampe en cas de non-utilisation prolongée ou lorsque vous la rangez.

Risque d'incendie


Pendant l'utilisation, veuillez ne pas approcher la lampe de meubles, papier, rideaux, revêtements inflammables, autant sur l'avant de la lampe que sur les côtés.

Caractéristiques

- Utilisation de 1 x Cree Blanc LED et 1 x Ø5 mm Rouge LED
- Économie d'énergie et écologique
- Certification CE

Remplacement de la batterie

1. Ouvrez le couvercle du compartiment pour batterie.
2. Placez 3 piles AAA alcaline en suivant la polarité sur les autocollants.
3. Fermez le couvercle du compartiment pour batterie.



Instructions pour une mise en service sûre de la lampe

La lampe LED appartient à la catégorie IPX4, mais ne peut être sujet à une exposition constante aux jets d'eau ou à une immersion.

Garantie

Lumx offre une garantie de 2 ans sur les LED. La validité de la garantie est soumise aux conditions d'entreposage, installation, exploitation et de maintenance. À défaut, la garantie sera caduque.

Législation environnementale

Le matériel électrique ne peut être jeté avec les autres déchets ménagers. Informez-vous auprès des autorités locales ou auprès d'un centre de recyclage.

Betrieb

WEISSE LED: HIGH > MED > LOW > FLASHING > AUS

ROTE LED: AN > FLASHING > AUS

- Drücken Sie 3 Sekunden, um die rote LED einzuschalten.
- Wenn die Lampe länger als 3 Sekunden in einem bestimmten Modus verbleibt, schaltet sie sich beim nächsten Tastendruck aus.

Achtung

- Schalten Sie das Gerät während der Reinigung und Überprüfung des Produkts aus.
- Die Lampe bei Betrieb nicht abdecken.
- Halten Sie die Lampe von Kindern fern.
- Schauen Sie nicht direkt in das Licht, um Augenschäden zu vermeiden.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Lassen Sie die Taschenlampe während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt. Dies erzeugt übermäßige Hitze und kann Feuer verursachen.
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie die LED-Lampe längere Zeit nicht verwenden oder bevor Sie sie aufbewahren.

Brandgefahr


Halten Sie brennbare Materialien sowie Mobiliar, Papier, Kleidung und Vorhänge von der Vorder- und Rückseite und von den Seiten des LED-Strahlers.

Merkmale

- Verwendung von 1 x Cree Weiße LED und 1 x Ø5 mm Rote LED.
- Energiesparend und umweltfreundlich.
- CE-zertifiziertes Produkt.

Akku ersetzen

1. Schrauben Sie den Batteriefachdeckel ab, entfernen Sie ihn und schieben Sie die Batterien heraus.
2. Legen Sie drei neue 1,5-V AAA Alkaline Batterien gemäß den Polaritätskennzeichnungen ein.
3. Setzen Sie den Deckel des Batteriefachs wieder auf und drehen Sie ihn fest.



Anweisungen zur sicheren Nutzung

Der LED-Strahler gehört zu der IP Schutzklasse X4, aber das Gerät nicht dauerhaft in Spritzwasser oder unter Wasser aufstellen. Stellen Sie niemals dieses Gerät in Teichen oder Schimmbad.

Gewährleistung

Lumx bietet eine 2-jährige Garantie auf die LEDs. Die Gültigkeit der Garantie ist abhängig von der richtigen Lagerung, Einbau, Betrieb und Wartung des Produkts. Bei Nichtbeachtung erlischt die Garantie.

Umweltrecht

Elektrogeräte dürfen nicht in den Hausmüll entsorgt werden. Recycle was möglich ist. Informieren Sie sich bei lokalen Autoritäten oder Distributoren über Recycling.