

**Werking**

WITTE LED HIGH > WITTE LED MED > WITTE LED LOW >  
RODE LED AAN > RODE LED FLASHING > UIT

- Draai aan de ring van de lens om de focus van de witte LED aan te passen.
- Wanneer de LED-lamp langer dan 10 seconden in een willekeurige modus staat, zal bij een druk op de schakelaar de lamp uitgeschakeld worden.

**Opgepast**

- Schakel het toestel uit gedurende het reinigen en controleren van het product.
- Dek de lamp niet af wanneer deze in gebruik is.
- Hou de LED-lamp uit de buurt van kinderen.
- Kijk niet rechtstreeks in de lichtbron om oogschade te vermijden.
- Niet onderdompelen in water.
- Laat de hoofdlamp niet onbewaakt branden, dit genereert extreme hitte en kan vuur veroorzaken.
- Verwijder de batterij als u de LED-lamp lange tijd niet gebruikt of voordat u deze gaat opbergen.

**Brandgevaar**

Hou ontvlambare materialen zoals meubilair, papier, kleding en gordijnen weg van de voor- en achterzijde, alsook de zijkanten van de LED-lamp.

**Kenmerken**

- Gebruik van 1 x Cree Witte LED en 1 x 0.5W Rode LED
- Energiebesparend en milieuvriendelijk
- CE-goedkeuring

**Vervangen van de batterij**

1. Open het deksel van het batterijenvak.
2. Plaats een Li-polymer batterij volgens de pijl op de batterij en deksel. Of plaats drie AAA alkaline batterijen volgens de polariteitstekens op het deksel.
3. Sluit het deksel van het batterijenvak.

**Opladen van de batterij**

Wanneer de hoofdlamp merkbaar minder licht uitstraalt, schakel deze dan uit en laad deze zo snel mogelijk op.

1. Sluit het oplaadbare batterijpakket aan op een USB-uitgang, met de micro-USB-kabel.
2. De rode LED-indicator gaat branden om aan te geven dat het laden is gestart. De groene LED-indicator gaat branden wanneer de batterij volledig is opgeladen.

**Instructies voor een veilige ingebruikstelling**

De LED-lamp behoort tot een IP64 categorie, maar onderwerp dit toestel niet aan voortdurende blootstelling van waterspatten of onderdompeling. Plaats dit toestel nooit in vijvers of zwembaden.

**Garantie**

Lumx geeft een garantie van 2 jaar op de LEDs. De geldigheid van de garantie is onderworpen aan de juiste opslag, installatie, bediening en onderhoud van dit product. Het niet voldoen maakt de garantie ongeldig.

**Milieu-wetgeving**

Elektrische apparaten mogen niet samen met ander huishoudelijk afval weggegooid worden. Recycleer wat mogelijk is. Informeer u bij de lokale autoriteiten of verdelers over recycleren.

**Operation**

WHITE LED HIGH > WHITE LED MED > WHITE LED LOW >  
RED LED ON > RED LED FLASHING > OFF

- Turn the ring of the lens to adjust the focus of the white LED.
- If the LED light is in any mode for more than 10 seconds, the light will be turned off when the switch is pressed.

**Be careful**

- Turn off the device during cleaning and checking of the product.
- Do not cover the lamp when in use.
- Keep the LED lamp away from children.
- Do not look directly into the light to avoid eye damage.
- Do not immerse in water.
- Do not leave the headlight on unattended, this generates excessive heat and can cause fire.
- Remove the battery if the LED lamp is not used for a long time or before storing it.

**Fire Hazard**

Keep combustible materials such as furniture, paper, clothes and curtains away from the front and back, and the sides of the LED lamp.

**Features**

- Use of 1 x Cree White LED and 1 x 0.5W Red LED
- Energy saving and environmentally friendly
- CE Approval

**Battery replacement**

1. Open the battery compartment cover.
2. Insert a Li-polymer battery according to the arrow on the battery and cover. Or place three AAA alkaline batteries according to the polarity signs on the lid.
3. Close the battery compartment cover.

**Charging the battery**

If the headlamp emits noticeably less light, switch it off and charge it as quickly as possible.

1. Connect the rechargeable battery pack to a USB port with the micro-USB cable.
2. The red LED indicator will light to indicate that charging has started. The green LED indicator will light when the battery is fully charged.

**Instructions for safe commissioning**

The LED lamp belongs to class IP64, but this unit may not be exposed to constant water splashes or immersion. Never place this unit in ponds or pools.

**Warranty**

Lumx provides a 2 year warranty on the LEDs. The validity of the warranty is subject to the correct storage, installation, operation and maintenance of this product. Failure to comply will void the warranty.

**Environmental legislation**

Electrical equipment may not be disposed with other household waste. Recycle what is possible. Inquire with the local authorities or distributors on recycling.

**Utilisation**

BLANC LED HIGH > BLANC LED MED > BLANC LED LOW >  
ROUGE LED ON > ROUGE LED FLASHING > OFF

- Tournez l'anneau en aluminium pour régler la mise au point de l'éclairage.
- Afin de désactiver la lampe, appuyez une seule fois sur la bouton après que la lampe ait été mise en fonction plus de 10 secondes dans n'importe quel mode d'éclairage.

**Attention**

- Désactivez l'appareil pendant le nettoyage ou le contrôle de celui-ci.
- Ne pas couvrir la lampe lorsque elle est en cours d'utilisation.
- Gardez la lampe hors de portées des enfants.
- Ne pas regarder directement la lumière afin d'éviter des dommages oculaires.
- Ne pas immerger dans l'eau.
- Ne laissez pas la lampe de poche allumée sans surveillance, cela génère une chaleur excessive et peut provoquer un incendie.
- Enlevez la batterie de la lampe en cas de non-utilisation prolongée ou lorsque vous la rangez.

**Risque d'incendie**

Pendant l'utilisation, veuillez ne pas approcher la lampe de meubles, papier, rideaux, revêtements inflammables, autant sur l'avant de la lampe que sur les côtés.

**Caractéristiques**

- Utilisation de 1 x Cree Blanc LED et 1 x 0.5W Rouge LED
- Économie d'énergie et écologique
- Certification CE

**Remplacement de la batterie**

1. Ouvrez le couvercle du compartiment pour batterie.
2. Placez la batterie rechargeable Li-polymère dans le sens de la flèche mentionnée sur la batterie ou placez 3 piles AAA alcaline en suivant la polarité sur le couvercle.
3. Fermez le couvercle du compartiment pour batterie.

**Chargement de la batterie**

Lorsque vous remarquez que la lampe éclaire moins, éteignez la lampe et rechargez-la.

1. Raccordez le pack batterie à la sortie USB grâce au câble micro USB.
2. L'indicateur LED rouge s'allume afin d'indiquer que le rechargement est en cours. L'indicateur LED vert s'allume lorsque le rechargement est complet.

**Instructions pour une mise en service sûre de la lampe**

La lampe LED appartient à la catégorie IP64, mais ne peut être sujet à une exposition constante aux jets d'eau ou à une immersion.

**Garantie**

Lumx offre une garantie de 2 ans sur les LED. La validité de la garantie est soumise aux conditions d'entreposage, installation, exploitation et de maintenance. À défaut, la garantie sera caduque.

**Législation environnementale**

Le matériel électrique ne peut être jeté avec les autres déchets ménagers. Informez-vous auprès des autorités locales ou auprès d'un centre de recyclage.

**Betrieb**

WEISSE LED HIGH > WEISSE LED MED > WEISSE LED LOW >  
ROTE LED AN > ROTE LED FLASHING > AUS

- Drehen Sie den Schärfeneinstellung, um den Weissen LED-Fokus einzustellen.
- Wenn die Lampe länger als 10 Sekunden in einem bestimmten Modus verbleibt, schaltet sie sich beim nächsten Tastendruck aus.

**Achtung**

- Schalten Sie das Gerät während der Reinigung und Überprüfung des Produkts aus.
- Die Lampe bei Betrieb nicht abdecken.
- Halten Sie die Lampe von Kindern fern.
- Schauen Sie nicht direkt in das Licht, um Augenschäden zu vermeiden.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Lassen Sie die Taschenlampe während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt. Dies erzeugt übermäßige Hitze und kann Feuer verursachen.
- Nehmen Sie den Akku heraus, wenn Sie die LED-Lampe längere Zeit nicht verwenden oder bevor Sie sie aufbewahren.

**Brandgefahr**

Halten Sie brennbare Materialien sowie Mobiliar, Papier, Kleidung und Vorhänge von der Vorder- und Rückseite und von den Seiten des LED-strahlers.

**Merkmale**

- Verwendung von 1 x Cree Weiße LED und 1 x 0.5W Rote LED
- Energiesparend und umweltfreundlich.
- CE-zertifiziertes Produkt.

**Akku ersetzen**

1. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel.
2. Legen Sie einen Li-Polymer-Akku entsprechend dem Pfeil auf dem Akku und auf der Abdeckung ein. Oder platzieren drei AAA Alkaline Batterien gemäß den Polaritätszeichen auf dem Deckel.
3. Schließen Sie den Batteriefachdeckel.

**Akku aufladen**

Wenn die Stirnlampe merklich weniger Licht abgibt, schalten Sie ihn aus und laden Sie ihn so schnell wie möglich auf.

1. Verbinden Sie den Akku mit dem Micro-USB-Kabel an einem USB-Anschluss.
2. Die rote LED-Anzeige leuchtet auf, um anzuzeigen, dass der Ladevorgang begonnen hat. Die grüne LED-Anzeige leuchtet, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

**Anweisungen zur sicheren Nutzung**

Der LED-Strahler gehört zu der IP Schutzklasse 64, aber das Gerät nicht dauerhaft in Spritzwasser oder unter Wasser aufstellen. Stellen Sie niemals dieses Gerät in Teichen oder Schimmab.

**Gewährleistung**

Lumx bietet eine 2-jährige Garantie auf die LEDs. Die Gültigkeit der Garantie ist abhängig von der richtigen Lagerung, Einbau, Betrieb und Wartung des Produkts. Bei Nichtbeachtung erlischt die Garantie.

**Umweltrecht**

Elektrogeräte dürfen nicht in den Hausmüll entsorgt werden. Recycle was möglich ist. Informieren Sie sich bei lokalen Autoritäten oder Distributoren über Recycling.