

## LED hoofdlamp HL-350

LM 12005



### NL GEBRUIKSAANWIJZING

#### Hoe moet ik opladen?

1. Demonteer de siliconen stofplug aan de zijkant en steek de bijgevoegde USB-C in. Steek de standaard USB in een stroombron, laptop of oplader voor mobiele telefoon.
2. De rode LED knippert tijdens het opladen. Wanneer de lamp volledig is opgeladen, wordt de indicator groen. Gebruik de lamp niet tijdens het opladen.
3. Wanneer de lamp volledig is opgeladen, dient u de oplader los te koppelen.




#### Opmerkingen

- Het wordt aanbevolen dat de batterij volledig is opgeladen voordat u de hoofdlamp gebruikt.
- Om de levensduur van de batterij te verlengen, is het beter deze op te laden voordat deze volledig ontladen is.
- Vermijd gebruik bij extreme temperaturen.
- Kijk niet rechtstreeks in de LED, dit kan uw ogen beschadigen. We raden af om deze hoofdlamp te gebruiken door kinderen jonger dan twaalf jaar.

#### Specificaties

<b>LED</b>	COB-XPE	<b>Gewicht</b>	70g
<b>Materiaal</b>	Silica Gel	<b>Oplaadtijd</b>	2,5 u
<b>Batterij</b>	1200 mAh	<b>Waterdicht</b>	IP X4
<b>Afmeting</b>	280x35x20 mm	<b>Kleur</b>	Black
<b>Functie</b>	Handsensor, Batterij-indicator, USB-C oplader		



#### Hoe bedien je de hoofdlamp?


1. Pas de elastische band vrij aan volgens de behoeften en pas de juiste maat aan volgens de hoofdlamp.
2. Druk op de gemeenschappelijke knop om de normale modus in te schakelen: de eerste klik activeert het COB sterke licht, de tweede klik activeert het COB zwakke licht, de derde klik activeert het XPE sterke licht aan de rechterkant, de vierde klik activeert het XPE zwakke licht aan de rechterkant, een vijfde klik zet de hoofdlamp uit. Lang indrukken om naar de COB + XPE flitsmodus te gaan.
3. In elke lichtmodus, drukt u op de sensorschakelaar om de handsensor-modus aan te zetten.



COB 100%



COB 50%



XPE 100%



XPE 50%



COB + XPE Flash

## LED Headlamp HL-350

LM 12005



### GB USERS MANUAL

#### How to charge?

1. Disassemble the tail silicone dust plug. Insert the attached USB-C. Plug the standard USB into a power source, laptop or mobile phone charger.
2. The red LED flashes during charging. When fully charged, the indicator turns green. Do not use the lamp while charging.
3. When fully charged, please disconnect the charger.




#### Notes

- It's recommended that the battery is fully charged before using the headlamp.
- To extend the life of the battery, it's better to recharge before fully being discharged.
- Avoid using at extreme temperatures.
- Don't look directly to the LED, otherwise it will hurt your eyes. We don't recommend this headlamp to be used by children under twelve years old.

#### Specifications

<b>LED</b>	COB-XPE	<b>Weight</b>	70g
<b>Material</b>	Silica Gel	<b>Charging time</b>	2,5 h
<b>Battery</b>	1200 mAh	<b>Waterproof</b>	IP X4
<b>Size</b>	280x35x20 mm	<b>Color</b>	Black
<b>Function</b>	Hand sensor, Battery indicator, USB-C charger		



#### How to operate the headlamp?

1. Freely adjust the elastic band according to the needs, and adjust the appropriate size according to the headlight.
2. Click the common button to enter the normal mode: the first click activates the COB strong light, the second click activates the COB low light, the third click activates the XPE strong light on the right, the fourth click activates the XPE weak light on the right, click the fifth time to turn off the headlights. Long press to enter COB + XPE flash mode.
3. In any white light gear mode, click the sensor switch to turn on the wave hand sensor mode.



COB 100%



COB 50%



XPE 100%



XPE 50%



COB + XPE Flash

## Lampe frontale LED HL-350

LM 12005



### F INSTRUCTIONS D'UTILISATION

#### Comment charger ?

- Retirez le bouchon anti-poussière en silicone sur le côté et insérez l'USB-C. Branchez le port USB standard sur une source d'alimentation, un ordinateur portable ou un chargeur de téléphone.
- Le voyant rouge clignote pendant la charge. Lorsque la lampe est entièrement chargée, l'indicateur devient vert. N'utilisez pas la lampe pendant la charge.
- Lorsque la lampe est complètement chargée, débranchez le chargeur.




#### Notes

- Il est recommandé de charger complètement la batterie avant d'utiliser la lampe frontale.
- Afin de prolonger la durée de vie de la batterie, il est préférable de la charger avant qu'elle ne soit complètement déchargée.
- Évitez d'utiliser le produit dans des températures extrêmes.
- Ne regardez pas directement les LEDs, cela pourrait endommager vos yeux. Nous déconseillons l'utilisation de cette lampe frontale aux enfants de moins de douze ans.

#### Spécifications

LED	COB-XPE	Poids	70g
<b>Matériau</b>	Gel de Silice	<b>Temps de charge</b>	2,5 h
<b>Batterie</b>	1200 mAh	<b>Étanchéité</b>	IP X4
<b>Dimension</b>	280x35x20 mm	<b>Couleur</b>	Noir
<b>Fonction</b>	Capteur, Indicateur de batterie, Chargeur USB-C		



#### Comment utiliser la lampe frontale ?


- Régalez librement l'élastique en fonction des besoins, et ajustez la taille appropriée en fonction de la lampe frontale.
- Appuyez sur le bouton pour activer le mode normal : le premier clic active la lumière forte COB, le deuxième clic active la lumière faible COB, le troisième clic active la lumière forte XPE sur le côté droit, le quatrième clic active la lumière faible XPE sur le côté droit, le cinquième clic éteint la lampe frontale. Appuyez longuement pour passer en mode flash COB + XPE.
- Dans chaque mode d'éclairage, cliquez sur l'interrupteur du capteur pour activer le mode capteur de main.



COB 100%



COB 50%



XPE 100%



XPE 50%



COB + XPE Flash

## LED-Stirnlampe HL-350

LM 12005



### D BEDIENUNGSANLEITUNG

#### Wie wird aufgeladen?

- Entfernen Sie den Silikon-Staubschutzstopfen an der Seite und setzen Sie den beigefügten USB-C ein. Schließen Sie den Standard-USB-Anschluss an eine Stromquelle, ein Laptop- oder Mobiltelefon-Ladegerät an.
- Die rote LED blinkt während des Ladevorgangs. Wenn die Lampe vollständig geladen ist, leuchtet die Anzeige grün. Verwenden Sie die Lampe nicht während des Ladevorgangs.
- Wenn die Lampe vollständig geladen ist, trennen Sie das Ladegerät ab.




#### Hinweise

- Es wird empfohlen, den Akku vollständig aufzuladen, bevor Sie die Stirnlampe benutzen.
- Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, ist es besser, ihn aufzuladen, bevor er vollständig entladen ist.
- Vermeiden Sie die Verwendung bei extremen Temperaturen.
- Schauen Sie nicht direkt in die LED, dies kann Ihre Augen schädigen. Wir empfehlen, dass diese Stirnlampe nicht von Kindern unter zwölf Jahren verwendet wird.

#### Technische Daten

LED	COB-XPE	Gewicht	70g
<b>Material</b>	Silikagel	<b>Ladezeit</b>	2,5 Stunden
<b>Akku</b>	1200 mAh	<b>Wasser-dicht</b>	IP X4
<b>Abmessung</b>	280x35x20 mm	<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Funktion</b>	Handsensord, Batterieanzeige, USB-C Ladegerät		



#### Wie wird die Stirnlampe bedient?

- Stellen Sie das Gummiband frei nach Ihren Bedürfnissen ein und passen Sie die richtige Größe an die Stirnlampe an.
- Klicken Sie auf die gemeinsame Taste, um in den normalen Modus zu gelangen: der erste Klick aktiviert das starke COB-Licht, der zweite Klick aktiviert das schwache COB-Licht, der dritte Klick aktiviert das starke XPE-Licht auf der rechten Seite, der vierte Klick aktiviert das schwache XPE-Licht auf der rechten Seite, klicken Sie das fünfte Mal, um die Stirnlampe auszuschalten. Langes Drücken, um den COB + XPE Blitzmodus zu aktivieren.
- Klicken Sie in jedem Lichtmodus auf den Sensorschalter, um den Handsensormodus einzuschalten.



COB 100%



COB 50%



XPE 100%



XPE 50%



COB + XPE Flash