

**Dimensions
Dimensions
Abmessungen
Afmetingen**



Reference Référence Referenz Referentie	LM 30200
Consumption Puissance Stromverbrauch Stroomverbruik	2 x 50W
Dimensions (mm) Dimensions (mm) Abmessungen (mm) Afmetingen (mm)	Lamp: 550 x 350 x 130 Lamp with tripod: 850 x 850 x 1300
IP class Classe IP IP Schutzklasse IP klasse	IP20
Light source Source de lumière Lichtquelle Lichtbron	SMD LED
Light color Temp. de couleur Farbtemperatur Kleurtemperatuur	6500 °K
Luminous flux Flux lumineux Lichtstrom Lichtstroom	12000 Lm
Energy class Classe d'énergie Energieeffizienzklasse Energieklasse	-
Lifetime Durée de vie Lebensdauer Levensduur	± 25.000 u/h
Type of cable Type de cable Kabeltyp Kabeltype	-



www.lumx.be

LUMX
POWER & LIGHTING



LED MT-100
SMD LED TECHNOLOGY
2x50W
MULTI BATTERY

LM 30200

LED floodlight
Projecteur LED
LED-strahler
LED-straler

INSTRUCTION MANUAL
INSTRUCTIONS D'UTILISATION
BEDIENUNGSANLEITUNG
GEBRUIKSAANWIJZING

Carefully read the following instructions before using the unit. Keep this manual handy for later consultation in the future. When in doubt, we recommend you to consult a qualified electrician. These products may not be altered or modified. Changes may make the device unsafe.


Lisez attentivement les instructions d'utilisation du produit. Veuillez conserver ce manuel d'utilisation. En cas de nécessité, consulter un électricien qualifié. Si vous faites une modification sur le produit, celle-ci peut le rendre insécurisant.

Lesen Sie sorgfältig die folgenden Anweisungen bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Im Zweifelsfall schlagen wir Ihnen vor einen Elektriker zu konsultieren. Diese Produkte dürfen nicht geändert oder angepasst werden. Alle Änderungen können das Gerät unsicher machen.

Lees aandachtig de volgende instructies alvorens het toestel te gebruiken. Hou deze handleiding bij om in de toekomst nog te kunnen raadplegen. Bij twijfel raden wij u aan om een erkend elektricien te raadplegen. Deze producten mogen niet gewijzigd of aangepast worden. Eventuele wijzigingen kunnen het toestel onveilig maken.

GB**Safety Rules and Precautions**

- When using the power outlet, make sure it is plugged in and unplug it when not in use.
- There is a brand name on each battery adapter, please confirm that you are using the corresponding brand battery.
- Please do not use damaged lamps or batteries, otherwise it may cause serious electric shock accidents.
- Do not look directly at the LED light source or irradiate the eyes of others.
- If you do not use the product, please separate the battery for storage.
- When the device emits smoke or strange smell, please stop using it immediately.
- Do not modify the product for other purposes.
- Do not touch the battery adapter with wet hands.
- Keep away from flammable substances.
- Please contact the place of purchase if you need a replacement.
- Do not allow disabled people and children to use the product.

Battery placement**Warning**

In the event of a malfunction, please refer replacement to place of purchase. Repair and modification are prohibited except for our company's service engineers to prevent danger.

Interview


- Turn off the power before cleaning and separate the power and battery.
- Use a soft, dry cloth to clean the product if necessary.
- Please do not use abrasives or detergents.
- Please keep it in a clean and dry place.

Light on/off and brightness settings

- Install the battery adapter and lock it with a screw, then slide the correct tool battery into the battery adapter. The AC adapter is not used to charge the battery, so please charge the batteries with the tool brand charger.
- To turn on the product, press the power button (100%/50%/25%/OFF). There are two independent switches to control each side lamp, so the on/off of each side lamp can be adjusted respectively.

F**Règles et précautions de sécurité**

- Lorsque vous utilisez la prise de courant, assurez-vous qu'elle est branchée et débranchez-la lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Il y a un nom de marque sur chaque adaptateur de batterie, veuillez confirmer que vous utilisez la batterie de marque correspondante.
- Veuillez ne pas utiliser de lampes ou de batteries endommagées, sinon cela pourrait provoquer de graves accidents de choc électrique.
- Ne regardez pas directement la source de lumière LED et n'irradiez pas les yeux des autres.
- Si vous n'utilisez pas le produit, veuillez séparer la batterie pour le stockage.
- Lorsque l'appareil émet de la fumée ou une odeur étrange, veuillez cesser de l'utiliser immédiatement.
- Ne modifiez pas le produit à d'autres fins.
- Ne touchez pas l'adaptateur de batterie avec les mains mouillées.
- Tenir à l'écart des substances inflammables.
- Veuillez contacter le lieu d'achat si vous avez besoin d'un remplacement.
- Ne laissez pas les personnes handicapées et les enfants utiliser le produit.

Placement de la batterie**Avertissement**

En cas de dysfonctionnement, veuillez confier le remplacement au lieu d'achat. La réparation et la modification sont interdites, sauf pour les ingénieurs de service de notre société afin de prévenir tout danger.

Entretien


- Éteignez l'alimentation avant le nettoyage et séparez l'alimentation et la batterie.
- Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer le produit si nécessaire.
- Veuillez ne pas utiliser d'abrasifs ou de détergents.
- Veuillez le conserver dans un endroit propre et sec.

Marche/arrêt de la lumière et réglages de luminosité

- Installez l'adaptateur de batterie et verrouillez-le à l'aide d'une vis, puis faites glisser la batterie de l'outil correct dans l'adaptateur de batterie. L'adaptateur secteur n'est pas utilisé pour charger la batterie, veuillez donc charger les batteries avec le chargeur de la marque de l'outil.
- Pour allumer le produit, appuyez sur le bouton d'alimentation (100%/50%/25%/OFF). Il y a deux interrupteurs indépendants pour contrôler chaque lampe latérale, de sorte que l'activation/la désactivation de chaque lampe latérale peut être ajustée respectivement.

D**Sicherheitsregeln und Vorsichtsmaßnahmen**

- Wenn Sie die Steckdose verwenden, vergewissern Sie sich, dass sie eingesteckt ist, und ziehen Sie den Stecker heraus, wenn sie nicht verwendet wird.
- Auf jedem Batterieadapter befindet sich ein Markenname. Bitte bestätigen Sie, dass Sie die Batterie der entsprechenden Marke verwenden.
- Bitte verwenden Sie keine beschädigten Lampen oder Batterien, da dies sonst zu schweren Stromschlägen führen kann.
- Blicken Sie nicht direkt in die LED-Lichtquelle und strahlen Sie nicht in die Augen anderer.
- Wenn Sie das Produkt nicht verwenden, trennen Sie bitte die Batterie zur Aufbewahrung.
- Wenn das Gerät Rauch oder einen seltsamen Geruch abgibt, hören Sie bitte sofort auf, es zu benutzen.
- Verändern Sie das Produkt nicht für andere Zwecke.
- Fassen Sie den Batterieadapter nicht mit nassen Händen an.
- Von brennbaren Stoffen fernhalten.
- Bitte wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, wenn Sie Ersatz benötigen.
- Erlauben Sie nicht, dass behinderte Personen und Kinder das Produkt benutzen.

Batterieplatzierung**Warnung**

Im Falle einer Fehlfunktion wenden Sie sich bitte an die Verkaufsstelle für Ersatz. Reparaturen und Modifikationen sind mit Ausnahme der Servicetechniker unseres Unternehmens verboten, um Gefahren zu vermeiden.

Interview


- Schalten Sie vor der Reinigung den Strom aus und trennen Sie Strom und Akku.
- Reinigen Sie das Produkt bei Bedarf mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Bitte verwenden Sie keine Scheuer- oder Reinigungsmittel.
- Bitte bewahren Sie es an einem sauberen und trockenen Ort auf.

Licht ein/aus und Helligkeitseinstellungen

- Setzen Sie den Akkuadapter ein und verriegeln Sie ihn mit einer Schraube, schieben Sie dann den richtigen Werkzeugakku in den Akkuadapter. Das Netzteil wird nicht zum Aufladen des Akkus verwendet, laden Sie die Akkus daher bitte mit dem Ladegerät der Werkzeugmarke auf.
- Um das Produkt einzuschalten, drücken Sie die Ein/Aus-Taste (100%/50%/25%/AUS). Es gibt zwei unabhängige Schalter zur Steuerung jeder Seitenleuchte, sodass das Ein-/Ausschalten jeder Seitenleuchte entsprechend eingestellt werden kann.

NL**Veiligheidsregels en voorzorgsmaatregelen**

- Zorg er bij gebruik van het stopcontact voor dat de stekker in het stopcontact zit en haal de stekker uit het stopcontact als u hem niet gebruikt.
- Er staat een merknaam op elke batterijadapter, wees er zeker van dat u de juiste batterij van het merk gebruikt.
- Gebruik geen beschadigde lampen of batterijen, anders kan dit leiden tot ernstige elektrische schokken.
- Kijk niet rechtstreeks in de LED-lichtbron en bestraal de ogen van anderen niet.
- Als u het product niet gebruikt, verwijder dan de batterij voor opslag.
- Als het apparaat rook of een vreemde geur afgeeft, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan.
- Wijzig het product niet voor andere doeleinden.
- Raak de batterijadapter niet aan met natte handen.
- Verwijderd houden van brandbare stoffen.
- Neem contact op met de plaats van aankoop als u een vervanging nodig heeft.
- Sta niet toe dat mensen met een beperking en kinderen het product gebruiken.

Plaatsing van de batterij**Waarschuwing**

In het geval van een storing, dient u de vervanging naar de plaats van aankoop te brengen. Reparatie en modificatie zijn verboden, behalve voor de servicemonteurs van ons bedrijf om gevaar te voorkomen.

Onderhoud

- Schakel de stroom uit voordat u gaat schoonmaken en scheid de stroom en de batterij.
- Gebruik indien nodig een zachte, droge doek om het product schoon te maken.
- Gebruik geen schuurmiddelen of reinigingsmiddelen.
- Bewaar het op een schone en droge plaats.

Licht aan/uit en helderheidsinstellingen

- Installeer de batterijadapter en vergrendel deze met een schroef, schuif vervolgens de juiste gereedschapsbatterij in de batterijadapter. De AC-adaptor wordt niet gebruikt om de batterij op te laden, dus laad de batterijen op met de oplader van het merk gereedschap.
- Om het product in te schakelen, drukt u op de aan/uit-knop (100%/50%/25%/UIT). Er zijn twee onafhankelijke schakelaars om elke zijlamp te bedienen, zodat de aan/uit van elke zijlamp respectievelijk kan worden aangepast.