

Dimensions
Dimensions
Abmessungen
Afmetingen



Reference Référence Referenz Referentie	LM 17130
Consumption Puissance Stromverbrauch Stroomverbruik	28W
Dimensions (mm) Dimensions (mm) Abmessungen (mm) Afmetingen (mm)	Ø 62 x 172
IP class Classe IP IP Schutzklasse IP Klasse	IP67
Light source Source de lumière Lichtquelle Lichtbron	SMD LED
Light color Temp. de couleur Farbtemperatur Kleurtemperatuur	6500 °K
Battery Batterie Akku Batterij	3,7 V - 5000 mAh Li-ion Rechargeable

Ø 62 mm

172 mm

	TURBO	HIGH	MED	LOW	8Hz FLASHING
Luminous flux Flux lumineux Lichtstrom Lichtstroom	3000 Lm	1000 Lm	500 Lm	100 Lm	N/A
Range Portée Reichweite Bereik	375 m	220 m	155 m	55 m	N/A
Autonomy Autonomie Autonomie Autonomie	± 1,5 u/h	± 3,5 u/h	± 4 u/h	± 25 u/h	± 8 u/h



www.lumx.be

LUMX
POWER & LIGHTING



LM 17130

LED lamp
Lampe LED
LED-Lampe
LED-lamp

INSTRUCTION MANUAL
INSTRUCTIONS D'UTILISATION
BEDIENUNGSANLEITUNG
GEBRUIKSAANWIJZING

Carefully read the following instructions before using the unit. Keep this manual handy for later consultation in the future. When in doubt, we recommend you to consult a qualified electrician. These products may not be altered or modified. Changes may make the device unsafe.

Lisez attentivement les instructions d'utilisation du produit. Veuillez conserver ce manuel d'utilisation. En cas de nécessité, consulter un électricien qualifié. Si vous faites une modification sur le produit, celle-ci peut le rendre insécurisant.

Lesen Sie sorgfältig die folgenden Anweisungen bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Im Zweifelsfall schlagen wir Ihnen vor einen Elektriker zu konsultieren. Diese Produkte dürfen nicht geändert oder angepasst werden. Alle Änderungen können das Gerät unsicher machen.

Lees aandachtig de volgende instructies alvorens het toestel te gebruiken. Hou deze handleiding bij om in de toekomst nog te kunnen raadplegen. Bij twijfel raden wij u aan om een erkend elektricien te raadplegen. Deze producten mogen niet gewijzigd of aangepast worden. Eventuele wijzigingen kunnen het toestel onveilig maken.

GB**Operation**

TURBO > HIGH > MED > LOW > OFF

- If the lamp remains in a certain mode for more than 5 seconds, the flashlight will turn off when you press the button again.
- To use the FLASH mode, you have to hold down the switch for a long time, this can be done from any mode.
- Always twist the switch cover to lock it after use.

Be careful

- Turn off the device during cleaning and checking of the product.
- Do not cover the lamp when in use.
- Keep the LED lamp away from children.
- Do not look directly into the light to avoid eye damage.
- Do not immerse in water.
- Do not leave the flashlight unattended, this generates excessive heat and can cause fire.
- Loose the end cap by turning 2 times and prevent accidental activation before storage and transportation.

Fire Hazard

Keep combustible materials such as furniture, paper, clothes and curtains away from the front and back, and the sides of the LED lamp.

Features

- Use of XHP Cree White LED
- Energy saving and environmentally friendly
- CE Approval

Charging the battery


- The flashlight can be charged via the DC12V 1A port and has a charging time of 6 hours.
- The red LED indicates that the flashlight is charging.
- The green LED indicates that the flashlight is fully charged.
- If there is a charging problem, the green and red LED will flash.
- The flashlight switches itself off during charging.

Battery power indication

- When you turn the flashlight on the LED will show the remaining battery power.
- Green LED: High power
- Red LED: Medium power
- Red LED flashing: Low power

Battery replacement

1. Unscrew the end cap and remove it from the unit.
2. Insert a 3,7V 5000 mAh Li-ion rechargeable battery.
3. Place the end cap back on the unit and tighten.

**Instructions for safe commissioning**

The LED lamp belongs to class IP67, but this unit may not be exposed to constant water splashes or immersion. Never place this unit in ponds or pools.

Warranty

Lumx provides a 2 year warranty on the LEDs. The validity of the warranty is subject to the correct storage, installation, operation and maintenance of this product. Failure to comply will void the warranty.

Environmental legislation

Electrical equipment may not be disposed with other household waste. Recycle what is possible. Inquire with the local authorities or distributors on recycling.



WARNING: The LED light gets very hot during operation. Do not touch the LED flashlight with bare hands. Always use protective equipment or a cloth.

F**Utilisation**

TURBO > HIGH > MED > LOW > OFF

- Si la lampe reste dans un certain mode pendant plus de 5 secondes, la lampe de poche s'éteint lorsque vous appuyez à nouveau sur la touche.
- Pour utiliser le mode FLASH, vous devez maintenir l'interrupteur enfoncé pendant 5 secondes, cela peut être fait à partir de n'importe quel mode.
- Toujours tourner le couvercle de l'interrupteur sur LOCK OUT après utilisation.

Attention

- Désactivez l'appareil pendant le nettoyage ou le contrôle de celui-ci.
- Ne pas couvrir la lampe lorsque elle est en cours d'utilisation.
- Gardez la lampe hors de portées des enfants.
- Ne pas regarder directement la lumière afin d'éviter des dommages oculaires.
- Ne pas immerger dans l'eau.
- Ne laissez pas la lampe de poche allumée sans surveillance, cela génère une chaleur excessive et peut provoquer un incendie.
- Desserrez toujours le capuchon de la batterie de 2 tours pour éviter une activation accidentelle lors du stockage et du transport.

Risque d'incendie

Pendant l'utilisation, veuillez ne pas approcher la lampe de meubles, papier, rideaux, revêtements inflammables, autant sur l'avant de la lampe que sur les côtés.

Caractéristiques

- Utilisation de XHP Cree White LED
- Économie d'énergie et écologique
- Certification CE

Chargement


- La lampe torche peut être chargée via le port DC12V avec un temps de chargement de 6 heures.
- La LED rouge indique que la lampe de poche est en cours de chargement.
- La LED verte indique que la lampe est complètement chargée.
- En cas de problème de charge, les voyants vert et rouge clignotent.
- La lampe de poche s'éteint pendant la charge.

Indication de batterie

- Lorsque vous allumez la lampe de poche, la LED indique la puissance restante de la batterie.
- LED verte: haute puissance
- LED rouge: puissance moyenne
- LED rouge clignotante: faible puissance

Remplacement de la batterie

1. Dévissez le capuchon et retirez la batterie de l'appareil.
2. Insérez une batterie rechargeable Li-ion 3,7 V 5000 mAh.
3. Remplacez le capuchon sur la lampe et serrez-le.

**Instructions pour une mise en service sûre de la lampe**

La lampe LED appartient à la catégorie IP67, mais ne peut être sujet à une exposition constante aux jets d'eau ou à une immersion.

Garantie

Lumx offre une garantie de 2 ans sur les LEDs. La validité de la garantie est soumise aux conditions d'entreposage, installation, exploitation et de maintenance. À défaut, la garantie sera caduque.

Législation environnementale

Le matériel électrique ne peut être jeté avec les autres déchets ménagers. Informez-vous auprès des autorités locales ou auprès d'un centre de recyclage.



AVERTISSEMENT : La lampe de poche LED devient très chaude pendant son fonctionnement. Ne touchez pas la lampe de poche LED à mains nues. Utilisez un équipement de protection ou un chiffon.

D**Betrieb**

TURBO > HIGH > MED > LOW > OFF

- Wenn die Lampe länger als 5 Sekunden in einem bestimmten Modus verbleibt, schaltet sie sich beim nächsten Tastendruck aus.
- Um den FLASH-Modus zu verwenden, halten Sie die Taste lange gedrückt. Dies kann von jedem Modus aus geschehen.
- Drehen Sie die Tastenabdeckung nach Gebrauch immer auf die Position „LOCK OUT“.

Achtung

- Schalten Sie das Gerät während der Reinigung und Überprüfung des Produkts aus.
- Die Lampe bei Betrieb nicht abdecken.
- Halten Sie die Lampe von Kindern fern.
- Schauen Sie nicht direkt in das Licht, um Augenschäden zu vermeiden.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Lassen Sie die Taschenlampe während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt. Dies erzeugt übermäßige Hitze und kann Feuer verursachen.
- Um ein versehentliches Einschalten der Taschenlampe beim Transport oder der Lagerung zu verhindern, lösen Sie die Endkappe durch zweimaliges Drehen.

Brandgefahr

Halten Sie brennbare Materialien sowie Mobiliar, Papier, Kleidung und Vorhänge von der Vorder- und Rückseite und von den Seiten des LED-Strahlers.

Merkmale

- Verwendung von XHP Cree White LED.
- Energiesparend und umweltfreundlich.
- CE-zertifiziertes Produkt.

Aufladen des Akkus


- Die Taschenlampe kann über den DC 12V 1A Port aufgeladen werden und hat eine Ladezeit von 6 Stunden.
- Die rote LED zeigt an, dass die Taschenlampe geladen wird.
- Die grüne LED zeigt an, dass die Taschenlampe vollständig geladen ist.
- Wenn ein Ladeproblem auftritt, blinken die grüne und die rote LED.
- Die Taschenlampe schaltet sich während des Ladevorgangs aus.

Akkuanzeige

- Wenn Sie die Taschenlampe einschalten, zeigt die LED die verbleibende Akkuleistung an.
- Grüne LED : Hohe Akkukapazität
- Rote LED : Mittlere Akkukapazität
- Rot blinkende LED : Niedrige Akkukapazität

Akku ersetzen

1. Entfernen Sie die Endkappe und schieben Sie den Akku heraus.
2. Legen Sie den neuen 3,7V 5000 mAh Li-ion Akku ein.
3. Setzen Sie die Endkappe wieder auf das Gerät und drehen Sie es fest.

**Anweisungen zur sicheren Nutzung**

Der LED-Strahler gehört zu der IP Schutzklasse 67, aber das Gerät nicht dauerhaft in Spritzwasser oder unter Wasser aufstellen. Stellen Sie niemals dieses Gerät in Teichen oder Schimmbad.

Gewährleistung

Lumx bietet eine 2-jährige Garantie auf die LEDs. Die Gültigkeit der Garantie ist abhängig von der richtigen Lagerung, Einbau, Betrieb und Wartung des Produkts. Bei Nichtbeachtung erlischt die Garantie.

Umweltrecht

Elektrogeräte dürfen nicht in den Hausmüll entsorgt werden. Recycle was möglich ist. Informieren Sie sich bei lokalen Autoritäten oder Distributoren über Recycling.



ACHTUNG: Die LED Taschenlampe wird während des Betriebs sehr heiß. Berühren Sie die Taschenlampe nicht mit bloßen Händen. Benutzen Sie Schutzausrüstung oder ein Tuch.

NL**Werking**

TURBO > HIGH > MED > LOW > OFF

- Wanneer de lamp langer dan 5 seconden in een bepaalde modus blijft, zal de zaklamp zich uitschakelen wanneer u nogmaals op de knop drukt.
- Om de FLASH-modus te gebruiken dient u de schakelaar lang ingedrukt te houden, dit kan vanuit elke modus.
- Plaats na gebruik de beschermkap terug over de schakelaar.

Opgepast

- Schakel het toestel uit gedurende het reinigen en controleren van het product.
- Dek de lamp niet af wanneer deze in gebruik is.
- Hou de LED-lamp uit de buurt van kinderen.
- Kijk niet rechtstreeks in de lichtbron om oogschade te vermijden.
- Niet onderdompelen in water.
- Laat de zaklamp niet onbewaakt branden, dit genereert extreme hitte en kan vuur veroorzaken.
- Om onbedoelde activering van de zaklamp te voorkomen bij het transporteren of opbergen, maakt u het uiteinde los door er tweemaal aan te draaien.

Brandgevaar

Hou ontvlambare materialen zoals meubilair, papier, kleding en gordijnen weg van de voor- en achterzijde, alsook de zijanten van de LED-lamp.

Kenmerken

- Gebruik van XHP Cree White LED
- Energiebesparend en milieuvriendelijk
- CE-goedkeuring

Opladen van de batterij


- De zaklamp kan opgeladen worden via de DC12V 1A poort en heeft een oplaadtijd van 6 uur.
- De rode LED geeft aan dat de zaklamp aan het opladen is.
- De groene LED geeft aan dat de zaklamp volledig is opgeladen.
- Indien er een oplaadprobleem is zullen de groene en rode LED knipperen.
- De zaklamp schakelt zichzelf uit tijdens het opladen.

Indicatie batterijvermogen

- Wanneer u de zaklamp inschakelt zal de LED het resterende batterijvermogen weergeven.
- Groene LED: hoog batterijvermogen
- Rode LED: gemiddeld batterijvermogen
- Knipperend rode LED: laag batterijvermogen

Vervangen van de batterij

1. Draai het uiteinde van de zaklamp los en verwijder het.
2. Plaats een 3,7V 5000 mAh oplaadbare batterij.
3. Plaats het uiteinde terug en draai vast.

**Instructies voor een veilige ingebruikstelling**

De LED-lamp behoort tot een IP67 categorie, maar onderwerp dit toestel niet aan voortdurende blootstelling van waterspatten of onderdompeling. Plaats dit toestel nooit in vijvers of zwembaden.

Garantie

Lumx geeft een garantie van 2 jaar op de LEDs. De geldigheid van de garantie is onderworpen aan de juiste opslag, installatie, bediening en onderhoud van dit product. Het niet voldoen maakt de garantie ongeldig.

Milieu-wetgeving

Elektrische apparaten mogen niet samen met ander huishoudelijk afval weggegooid worden. Recycleer wat mogelijk is. Informeer u bij de lokale autoriteiten of verdelers over recycleren.



OPGELET: De LED zaklamp wordt tijdens de werking erg heet, raak daarom de LED zaklamp niet met blote handen aan. Gebruik beschermingsmiddelen of een doek.